MODE D'EMPLOI POUR THERMOSTAT CLAITON EL-0206xx-C-EN

TOUCHES DE FACE AVANT :



⮝ 2 fonctions :
- Entrer dans le mode de programmation de la température
- Augmenter la valeur du point de consigne

⮟ 3 fonctions :
- Diminuer la valeur du point de consigne
- Remettre à zéro l'alarme
- Changer l'action d'ÉTÉ à HIVER

SELECTION DES FONCTIONS :

✷ Fonction JOUR :
Si vous mettez le commutateur dans cette position, le thermostat travail avec le point de consigne de jour (valeur usine : 20°C)

⏲ Fonction OFF :
Si vous mettez le commutateur dans cette position, le thermostat est à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il ne travail pas, sauf si la température descend en dessous de 7°C (fonction Antigel).

☽ Fonction NUIT :
Si vous mettez le commutateur dans cette position, le thermostat travail avec le point de consigne de nuit (valeur usine : 16°C)

COMMENT CHANGER LES POINTS DE CONSIGNE JOUR ET NUIT :
- Placer le commutateur sur la consigne à changer (✷:jour ou ☽:nuit)
- Appuyer une fois sur ⮝ pour afficher la consigne
- Régler la valeur avec ⮝ et ⮟
- Attendre 5 secondes que l'affichage redevienne normal (affichage de la température ambiante).

COMMENT CHANGER L'ACTION DE TRAVAIL ETE / HIVER :
- Mettre le commutateur sur OFF
- Pour changer entre Hiver et Eté, appuyer sur ⮟ pendant environ 10 secondes jusqu'à apparition du symbole ❄ flocon (froid)
- Le symbole reste allumer jusqu'au premier cycle du relais
- Pour changer entre Eté et Hiver la procédure est la même, mais c'est un symbole de flamme (chaud) qui apparaît.

COMMENT REMETTRE A ZERO L'ALARME :
Si la température descend en dessous de 7°C, l'instrument active le relais et affiche un lettre A (alarme). Cette fonction permet l'antigel de l'installation. Cette fonction est active uniquement si le commutateur est à l'arrêt(⏲). Pour enlever le symbole d'alarme, tourner le commutateur sur ✷ ou ☽ et appuyer sur ⮟.